




TB-201

TRYKKBEGERPISTOL

BRUKSANVISNING





DELELISTE

1A	Rundstråledyse	28	Bolt for hendel
1B	Flatstråledyse	29	Hendel
2	Hurtigkobling	30	Låsering
3	Adapter	33	Pakning
4	Dyse	34	Ansats
5	Håndtak	35	Adapter
6	Fjær for pakning	36	Blått hus
7	Skive for pakning	37	Ventil for beger med slanger
8	Pakning	38	Pakning for beger
9	Skrue for pakning	39	Sugerør
10	Albue (2 stk)	40	Beger
11	Plugg	41	Fluid Film klistermerke
12	Plugg	45	Trykkluftregulator
13	Adapter	46	Svivel
14	Ansats	47	Trykkluftnippel Hansen
15	Plug	50	Krok med svivelhåndtak
17	O-ring	51	Hulromssonde
18	Nålføring	52	90 grader krok
19	Nål	55	Nippel
20	Fjær for nål	56	Slange
21	Låsemutter	57	Svivel
22	Justeringskrue	58	Pakning
23	Pakningssett for luftventil	59	Blått håndtak
24	Ventilkon	60	Krok
25	Fjær		

BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte å kjøpe en TB-201 Trykkbegerpistol.

Kapasitet: 1 liter

Max trykk: 8,5 bar

Arbeidstrykk 2 – 6 bar: Ved sprøyting av Fluid Film anbefales 4-6 bar.

Arbeidstrykk ved hulromssonde: 6-8 bar

Pistolen er baktung, derfor anbefaler vi å henge den opp, og passe på at pistolen ikke velter og faller i gulvet.

FREMANGSMÅTE

- Fyll beholderen med Fluid Film.
- Senk håndtaket ned i beholderen med Fluid Film, og skru på beholderen til håndtaket.
- Fest en av sondene eller dysene i hurtigkoblingen.
- Koble en trykkluftslange til tryggbegerpistolen.
- Trykk inn hendelen første trinn og sjekk om det kommer trykkluft fra dysen.
- Ved trykking på hendelen oppstår det vanligvis en forsinkelse før væsken kommer ut av pistolen.
- Mengden Fluid Film begrenses ved å justere justeringsskruen.
- Ved bruk av hulroms sonden skyves den helt inn i hullet, og dra den sakte ut samtidig som du trykker inn hendelen.
- Slipp hendelen før den dysen kommer ut av hullet.
- 90 graders vinkelsonde kan også brukes i hulrom.

ETTER BRUK

- Blås sonden ren med luft ved å trykke hendelen til første trinn.
- Koble fra trykkluftslangen.
- Slipp ut trykket ved å løsne begeret.

RENGJØRING:

Siden Fluid Film ikke størkner er det ikke nødvendig å vaske pistolen etter bruk. Beholderen bør tømmes siden Fluid Film er tiksotropisk og tykner over tid.

Merk: TB-201 med beholder må være stående når den blir fylt med væske. Hvis dette ikke blir gjort, kan væsken komme inn i pistolen og ødelegge mekanismen.

ADVARSEL

Forbudt for syre og alkaliske væsker. Ikke bruk halogenerte hydrokarboner eller etsende produkter for å rengjøre aluminiumsbegeret eller pistolen. Dette kan ødelegge dem og forårsake en potensiell eksplosiv kjemisk reaksjon. Rengjøringsmidler, maling, lakk og lim kan inneholde halogenerte hydrokarbonløsemidler.

Oppbevar alt materielt ute av rekkevidde for barn.

